

Aufbauanleitung Casoneto

1. Schienen mit den Kunststofffüßen versehen.
2. Sollte an der Stelle, wo die Folie in die Schiene Läuft noch Grat sein, diesen entfernen.
3. Bei der Montage der Schienen, darauf achten, nur durch die 60mm hohe Profilstelle zu bohren!



4. Schienen auf die Kassette aufstecken und aufstellen und befestigen
5. Nach dem Befestigen schneiden sie die überflüssige Folie der Schürze ab



6. Dann noch die Bohrungen (9.5mm) für die Edelsahlsturmsicherungsstifte



7. Und die Halterungen für die Edelstahlstifte an geeigneter Stelle montieren, Fertig!

